

ラダースティックでジャイロの設定：

送信機からの設定をする前に **AVCS** とノーマルモードを繰り返しスイッチして下さい。ジャイロの感度を **100%** にして下さい。

1-ジャイロのサーボ設定モードに入る：

ラダースティックを左にししながら、ジャイロをパワーオンして、そしてすぐに送信機の **AVCS** スwitchを **ON-OFF** して下さい（設定モードに入るまで）。

2-サーボのタイプを選ぶ：

ジャイロの LED が点滅します。1 回ずつの点滅は **1520us, 333Hz** タイプです。2 回ずつは **760us, 333Hz** です。3 回ずつは **1520us, 250Hz** です。

ラダースティックで変わります（左か真中か右にしたら）。

AVCS スwitch **OFF-ON** にしたら、設定を保存します。

それができたらジャイロをパワーオフしてサーボを繋げて下さい。

3-サーボリバース：

サーボの動き方を確認して下さい。必要だったら送信機でリバースして下さい。

4-ジャイロリバースとエンドポイントの設定：

ラダースティックを真中にししながら、ジャイロをパワーオンして、そしてすぐに送信機の **AVCS** スwitch **ON-OFF** して下さい（設定モードに入るまで）。

設定モードに入るとサーボが少し動きます。

4-1-ジャイロリバース：

ラダースティックを左にして下さい、ジャイロが自動的に左と右を覚えます。

AVCS スwitch **OFF-ON** にしたら、設定を保存します。

4-2-ローエンドポイント：

いまジャイロのLEDは 2 回ずつ光ります。好きなところまでラダースティックを左（右^{*}）にして、**AVCS** スwitch **OFF-ON** にして下さい。

4-3-ハイエンドポイント：

いま、LEDが 3 回ずつ光ります。好きなところまでラダースティックを右（左[†]）にして、**AVCS** スwitch **OFF-ON** にして下さい。

終わると LED が **ON** になります。そのときパワーオフして下さい。

^{*}送信機とサーボリバースと変わります。

[†]送信機とサーボリバースと変わります。