

# CSM カーブスマートクイックガイド

## 初期設定：

LEDs が点滅していると初期設定をしなければいけません。


ボタンを押すとセットアップモードに入ります。

**LED は一個光ります。** ポテンシオメータでニードルの**薄い**ポイントを調製して下さい。そしてボタンを押して下さい。

**LED は二個光ります。** ポテンシオメータでニードルの**濃い**ポイントを調製して下さい。そしてボタンを押して下さい。

そして **LED は四個光ります。** 電源を **OFF** にしたら、設定は終わりです。


またセットアップモードに入りたい時は、ボタン押しながらスイッチ **ON** して下さい。



## 温度の設定：

ボタンを押したら温度の設定が変わります。

最初は 100 度がお勧めです。



## 感度の設定：

ポテンシオメータで感度の調製をします。時計回りの反対に回したら感度が下がります。時計回りに回すと感度が高くなります。

最初は真ん中 (50%) がお勧めです。