




Flash Link ドライバのインストールガイド (Vista)

Flash Link を繋げないで下さい。

- 1- Flash-Link_driver_auto_install.exe を開いて下さい。
- 2- セキュリティメッセージが出たときに、実行ボタンをクリックして下さい。





- 3- Setup ボタンをクリックしてください。



- 4- 黒いウィンドーが出たら、最小化して下さい。
- 5- 必要なら、インストールウィザードに戻って下さい。


- 6- 次へボタンをクリックして下さい。





7- 時々Windows セキュリティのメッセージが出ます。
“このドライブソフトウェアをインストールします” をクリックして下さい。

8- インストールが完了したら、完了ボタンをクリックして下さい。



次に Flash Link を繋げて下さい。デバイスを見つけたとメッセージが出たら、ジャイロも繋げて、送信機と受信機を ON にして下さい。